

## C-520 Frequency command extension

- (1) F + SET
- (2) F+ENT
- (3) UHF
- (4) F + SET
- (5) F + 3
- (6) UHF
- (7) F + LAMP
- (8) F + SET
- (9) F + CODE
- (10) VHF
- (11) F + 6 (다이얼 돌려서 액정에 12.5KHz표시)
- (12) CL
- (13) F + 8 + 8 (액정에 T + 표시)
- (14) F + 7 + 7 (액정에 T 표시)
- (15) F + MS.M 누르면 액정에 ▼ 나타남
- (16) 5.0.0 (누르면액정에 145.00표시)
- (17) ▽ (눌러서 액정에 144.9875표시)
- (18) F + 0
- (19) F + ENT
- (20) CL
- (21) MS.M 누른후 . 램프해제 . - 표시제거하면 -끝-

자료제공 : HITOP